USB マップ・アップデート向け地図データ更新情報（2026 年 10 月 22 日現在）

地図データ名称	最新地図バージョン	更新頻度	最新データ公開日
Road Map Japan JOY	2026-4	4 回/年	2026 年 10 月 22 日
Road Map Japan LIVE	2026-4	4 回/年	2026 年 10 月 22 日
Road Map Japan EVO	2026-2	2 回/年	2026 年 7 月 6 日
Road Map Japan NEXT	2025	最終版	2024 年 12 月 6 日

- 「地図データ名称」は、車両に搭載されるナビゲーション・システムによって異なります。
- 現在ご利用中の「地図データ名称」と「地図バージョン」を確認する際は、車両ナビゲーション・システム内の「設定」からご確認いただけます。 詳しくはオーナーズハンドブック、ナビゲーション･システム取扱説明書をご参照ください。
- 地図データのインストール方法は以下頁をご参照ください。

地図データのダウンロード方法

ご利用されているパソコンに BMW Download Manager ソフトウェアをインストールして、USB メモリに地図データをダウンロードします。

① BMW ウェブサイトのページ右上にある My BMW ポータル（人型マーク）をクリックし、メインユーザーのアカウントでログイン

② 車両情報の「車両概要」を選択し、表示された車両の「地図更新」をクリック

③ 手動地図更新の下に表示される「手動地図更新へ」をクリック

④ macOS 用または Windows 用のソフトウェアをダウンロード

⑤ BMW Download Manager を立ち上げ、ガイダンスに従って USB メモリに地図データをダウンロード

【ご注意】

※地図データの保存には 128GB の容量がある USB フラッシュメモリが必要です（SSD や HDD はご使用いただけません）。

※USB メモリは NTFS*、FAT32、または exFAT でフォーマットされているデバイスのみ利用可能です。
*仕様により一部モデルでは NTFS でフォーマットされた USB メモリでは地図情報のダウンロードができない場合があります。その場合、exFAT のフォーマットに変更頂く事でダウンロード可能となりますのでお試しください。

※インターネットカフェやお勤め先のパソコン、または不特定多数の方が利用可能な通信機器環境では、セキュリティ設定等の影響を受けて地図データがダウンロードできない場合がございます。

地図データの車両へのインストール方法

USB メモリにダウンロードした最新地図データを車両へインストールします。

① 車両 USB ポートに USB メモリを差し込みインストールを開始

② データ保存終了後は車両システムが自動で再起動しインストールが完了

【ご注意】

※車両の搭載システムの仕様によってはインストール完了後に再度データ更新を促すメッセージが表示される場合がございます。地図データはインストール済みですので「キャンセル」を選択し、インストールプロセスを終了させてください。