



BMW ActiveHybrid X6
ニッケル水素バッテリー搭載車

ビー・エム・ダブリュー株式会社
2016年7月版

**ハイブリッド車 高電圧バッテリー
取り外し作業マニュアル**

本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。



概要

- マニュアルは、ドイツBMW社 (BMW AG) で製造され、ビー・エム・ダブリュー株式会社が輸入したBMW Active Hybrid車用ニッケル水素バッテリーの取り外し作業マニュアルです。
- 廃車時の取り外し作業以外の目的で、本書を使用しないでください。
- 記載されている方法以外で、取り外し作業を行って感電や、負傷したり、あるいはニッケル水素バッテリーを損傷した場合、ビー・エム・ダブリュー株式会社は一切保証いたしません。
- 記載されている以外の部品には絶対に触れないでください。

取り外し作業を開始する前に、下記「高電圧バッテリー回収・リサイクルマニュアル」を必ず熟読して、内容および注意事項をよく理解してください。

※「高電圧バッテリー回収・リサイクルマニュアル」

<http://www.bmw.co.jp/ja/footer/info/recycle-law.html>

【注意!】

- 取り外し作業では、高電圧部品を取り扱います。
- 感電や負傷する恐れがありますので、必ず電気作業についての専門の教育を受けた、または労働衛生安全規則に基づく「**低圧電気取扱い業務特別教育**」を受講した有資格者が取り外し作業を行うようにしてください。
- ニッケル水素バッテリーは非常に重量(約85キロ)があります。
取り外し時や運搬時には1人ではなく、必ず複数名と共同で取り外し作業を行ってください。
- 取り外し作業中は、必ず絶縁手袋を着用して作業してください。

準備する物

通常の工具以外に下記の用意をしてください。


- 絶縁手袋
- 作業協力者(複数名)
- フォークリフト

本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。


取り外し手順





本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。




安全プラグを外した
ところです。




本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。





本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。




クーラント液を抜いて
ください。
各自治体の指示で
廃棄してください。





本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。




本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。



本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。



本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。



本マニュアルの記載事項は予告なく変更することがあります。
作業前に必ず最新の情報を弊社ウェブサイトにて御確認下さい。